



**ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ЦИЛИНДРОВЫЙ
МОДЕЛИ ЗВ 4-3/60**

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

www.bulat-locks.ru

Благодарим Вас за приобретение продукции торговой марки «Булат»

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

- Корпус замка изготовлен из стали
- Покрытие корпуса – полимерная краска
- Фурнитура – сплав алюминия
- Покрытие фурнитуры – многослойное гальваническое, лак
- Расстояние между торцевой планкой и отверстием под ручку – 40 мм

- Межцентровое расстояние – 61,5 мм
- Сечение отверстия под квадрат – 8x8 мм
- Покрытие торцевой и запорной планок: латунирование, хромирование
- Величина выдвижения засова – 20 мм
- Замок устанавливается на двери толщиной 40–50 мм
- Цилиндровый механизм 60 мм., латунь
- Ригель выдвигается в 2 оборота ключа
- Секретность не менее 7500 комбинаций
- Замки комплектуются различными вариантами ручек, отличающихся формой и защитно – декоративным покрытием
- Замок универсальный, его можно устанавливать как в правые, так и в левые двери, переустановив защелку.

Замок 2 класса соответствует нормативно-технической документации ГОСТ 5089-2003 и признан годным к эксплуатации

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Корпус замка	1 шт.
Ручка фалева в сборке с накладкой	2 шт.
Планка ответная	1 шт.
Механизм цилиндровый	1 шт.
Ключ	5 шт.
Винт	1 шт.
Шуруп	9 шт.
Стяжка	2 шт.
Стержень	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Упаковка	1 комплект

3. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Замок врезной «БУЛАТ» предназначен для установки на внутренние и наружные двери левого и правого исполнения общественных зданий и жилых помещений. Замок может использоваться на дверях, открывающихся наружу и вовнутрь.

4. ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Врезка замка производится в соответствии с его конструктивными размерами.
2. Перед установкой замка проверьте направление скоса защелки. Скос защелки должен быть обращен в сторону закрывания двери. При необходимости переставьте защелку в нужную сторону.
3. Для переустановки защелки через отверстие, расположенное в корпусе замка, нажмите отверткой на ось защелки. После выхода защелки залицевую планку замка поверните защелку и установите её в нужное положение.
4. Разметьте и сделайте выборку под корпус и лицевую планку замка в торце двери.
5. Приложив к полотну двери корпус замка, разметьте и просверлите отверстия под цилиндр и стержень ручки.
6. Закрепите корпус замка шурупами. Вставьте в замок и закрепите винтом цилиндр.
7. Закрепите ручки на двери шурупами. Вместо шурупов можно использовать стяжные винты, разметив и просверлив дополнительные отверстия в двери.
8. Разметьте и сделайте выборку в дверной коробке под ответную планку замка и закрепите ее шурупами так, чтобы засов и защелка замка свободно и без заеданий входили в неё при закрытой двери.
9. Проверьте работу собранного замка.

5. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

При запираании замка вставить ключ в замочную скважину до упора. Повернуть его на два поворота до упора. Вынуть ключ из замка. При отпираании замка выполнить те же операции в той же последовательности, поворачивая ключ в противоположном запирающему направлении. При установке и эксплуатации замка недопустимо нарушение свободного перемещения ригеля(ей) из-за перекоса или осаживания двери. В противном случае безотказная работа не гарантируется. Запрещается самостоятельная разборка и доработка замка.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Замок обладает длительным сроком эксплуатации. Высокое качество продукции торговой марки «БУЛАТ» подтверждается гарантийным сроком 24 месяца с момента продажи через розничную сеть. Замена неисправного изделия гарантируется при условии наличия паспорта с отметкой магазина о дате продажи, полной комплектности и отсутствия следов вскрытия. Предприятие – изготовитель гарантирует исправную работу замка при соблюдении потребителем правил установки и эксплуатации, указанных в настоящем руководстве. Запрещается вскрывать замок до окончания гарантийного срока. Категорически запрещается смазывать замок маслом.

